NLCS IMGeo Converter Installatiehandleiding









Revisie	Datum	Gewijzigd door	Opmerkingen
2.1	Dec 2020	Nick Kerkhof	Eerste aanzet nieuwe omgeving
2.2	Jul 2021	Dirkjan Schenau	Ondersteuning op Autodesk 2022

Documentgeschiedenis



INHOUDSOPGAVE

Syst	eemve	reisten	4
	1.1	AutoCAD versies	4
	1.2	TopoCAD (indien aanwezig)	4
2.	Instal	latieprocedure NLCS IMGeo	5
	2.1	Installatieprocedure	5
3.	NLCS	6 naar BGT	8
	3.1	Configuratie kruistabellen	8
	3.1.1	Kruistabel	8



Systeemvereisten

1.1 AutoCAD versies

NedInfra Tekenen Plus is geschikt voor AutoCAD Map en Civil 3D 2022 t/m 2019.

1.2 TopoCAD (indien aanwezig)

De NLCS IMGeo converter werkt in combinatie met TopoCAD 9.11 en 9.12 en de Modeldatabase versie 5.2 en 5.3.



2. Installatieprocedure NLCS IMGeo

In dit hoofdstuk wordt de installatie besproken. Alle invoervelden en schermen worden hieronder toegelicht. Tijdens de besproken installatieprocedure wordt uitgegaan van default configuratie.

2.1 Installatieprocedure

Voer de installatie uit vanaf de geleverde setup.exe of de NedGraphics NLCS - IMGeo Converter 2.1.msi.



Kies in het welkom scherm voor Volgende > om door te gaan.

Klantgegevens Voer uw gegevens in.			C
<u>G</u> ebruikersnaam:			
Windows-gebruiker			
O <u>r</u> ganisatie:			
InstallShield			
	< Vorige	Volgende >	Annuleren



Vul uw (klant)gegevens in en kies Volgende > om door te gaan.

Aangepaste setup Selecteer de programma-onderdelen die u wilt installeren.	C
Klik op een pictogram uit de lijst hieronder om de installatie va NLCS-IMGeo Converter Installeren voor AutoCAD 2019 Installeren voor AutoCAD 2020 Installeren voor AutoCAD 2021 Installeren voor AutoCAD 2022	an een onderdeel te wijzigen. Beschrijving onderdeel Voor dit onderdeel is 0kB aan schijfruimte nodig. Er zijn 2 van de 4 secundaire onderdelen geselecteerd. Voor deze secundaire onderdelen is 59MB aan schijfruimte nodig. Snelkoppelingen aanmaken
Installatiepad (kan niet worden gewijzigd): C: \ProgramData \Autodesk \ApplicationPlugins \ InstallShield	
Help Spatie < Vorige	Volgende > Annuleren

Selecteer de onderdelen die u wilt installeren, automatisch wordt gedetecteerd welke versies aanwezig zijn op uw systeem. Selecteren of deselecteren kan per jaargang of middels de applicatie AutoCAD MAP of Civil 3D.

Middels Snelkoppelingen aanmaken aangemaakt moeten worden. Het menu **NLCS IMGeo** wordt echter standaard in elke applicatie geladen, onafhankelijk van de snelkoppeling.

Network licentie Hierbij dient de naam van de licentieserver te worden opgegeven. Op de licentieserver dient Sentinel Licentiemanager geïnstalleerd en hierin worden de benodigde licenties voor NedInfra ingelezen.

Instellingen Instellingen voor NLCS - IMGeo Convert	ter		C
Hostnaam van de Sentinel licentieserver:			
,			
InstallShield	< Vorige	Volgende >	Annuleren

Locatie van de databestanden:

C:\ProgramData\Autodesk\ApplicationPlugins\NLCS-IMGeo.bundle\Contents\Resources\database



Gereed om het programma te installeren De wizard is gereed om met de installatie te beginnen.	C
Kies Installeren om de installatie te starten. Kies Vorige als u de installatie-opties wilt bekijken of wijzigen. Kies Anr af te sluiten.	nuleren om de wizard
InstallShield	
< Vorige 📢 Install	eren Annuleren

De applicatie wordt geïnstalleerd met de ingestelde gegevens.



3. NLCS naar BGT

3.1 Configuratie kruistabellen

Op de locatie \\NLCS-IMGeo.bundle\Contents\Resources\database staan 3 kruistabellen. De kruistabel bevat in de naamgeving de status waarop de verkruising plaatsvindt. De converter kan namelijk 3 verschillende NLCS statussen converteren, Nieuw, Bestaand en Revisie. De status Nieuw creëert Plantopografie en de status Bestaand en Revisie creëren de status Bestaand in de BGT.

3.1.1 Kruistabel

De kruistabel bevat 6 kolommen gescheiden door een '|'. De 1^{ste} kolom bevat de NLCS laagnaam gevolgd door een J of een N. N wilt zeggen dat deze laag is uitgesloten van de conversie. Dus in het geval van "B* | N | " geeft aan dat alle lagen met de status Bestaand zijn uitgesloten. De 3^{de} kolom bevat de omschrijving welke de relatie geeft met het BGT onderdeel welke staat omschreven in de model.db (tabel ngm_decompositie). Dit onderdeel wordt alleen gevuld bij een vlak beschrijvend symbool of een lijnobject. Indien het een 'type' betreft, dan wordt aangeduid dat dit een puntsymbool of lijnobject is. Van een centroïde (vlak beschrijvend symbool) wordt het Fysiek Voorkomen ingevuld.

Grenslijnen worden alleen vanuit de laatste kolom beschreven, waarbij wordt aangegeven of deze meegaan met de conversie.



